




Scanați codul QR folosind un smartphone pentru
înregistrarea online a garanției produsului.

QUAD 3



Amplificator integrat

Manual de utilizare

QUAD

the closest approach to the original sound

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



Acest fulger cu simbolul unui vârf de săgeată în interiorul unui triunghi echilateral are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența „tensiunilor periculoase” neizolate în interiorul carcasei produsului, care ar putea fi de sufficient magnitudine până la constituie un risc de electrocutare.

Avertisment: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndepărtați capacul (sau spatele), deoarece nu există componente care pot fi reparate de utilizator. parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

Acest semn al exclamării în interiorul unui triunghi echilateral are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere în documentația care însoțește aparatul.

Citiți aceste instrucțiuni.

Păstrați aceste instrucțiuni.

Respectați toate avertismentele.

Urmați toate instrucțiunile.

Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.

Curățați doar cu o cârpă uscată.

Nu blocați niciun orificiu de ventilație. Instalați conform instrucțiunilor producătorului.

Nu instalați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplifiers) care produc căldură.

Nu anulați rolul de siguranță al ștecherului polarizat sau al ștecherului de împământare. Un ștecher de împământare are două lame și un al treilea pin de împământare. Lama lată sau al treilea pin este prevăzută pentru siguranța dumneavoastră. Dacă ștecherul fîit furnizat nu intră în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei uzate.

Protejați cablul de alimentare de a fi călcat pe el sau ciupit, în special la nivelul ștecherelor, prizelor și în punctul în care acesta iese din aparat.



Utilizați numai împreună cu căruciorul, stativul, trepiedul, suportul sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când utilizați un cărucior sau un suport, fiți precauți la mutarea combinației cărucior/aparat pentru a evita accidentarea.

răsturnare.

Deconectați acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

Consultați toate lucrările de service către qualified personal de service. Service este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi atunci când cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.

AVERTIZARE:Folosiți doar atașamentele/accesoriile specificate sau furnizate de producător (cum ar fi bateria recomandată - nu este inclusă).

AVERTIZARE:Ștecherul de rețea/cupla aparatului/este utilizat ca dispozitiv de deconectare; dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de acționat.

ATENȚIE:Aceste instrucțiuni de service sunt destinate exclusiv personalului de service calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte lucrări de service decât cele conținute în instrucțiunile de utilizare, cu excepția cazului în care sunteți qualified to do so.

Nu instalați acest echipament într-un spațiu închis sau încorporat, cum ar fi o bibliotecă sau o unitate similară, și păstrați-l bine ventilat în spațiul deschis. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.

AVERTIZARE:Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală. Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire și asigurați-vă că obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie așezate pe aparat. Nu așezați pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.

AVERTIZARE:Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice. Acest produs necesită o baterie de tip buton/nasture (nu este inclusă). Dacă bateria de tip buton/nasture este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la deces. A nu se lăsa la îndemâna copiilor atât bateriile noi, cât și cele uzate. Dacă compartimentul bateriilor nu se închide etanș, întrerupeți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii. Dacă suspectați că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.



Terminal de împământare. Acest produs trebuie conectat la o priză de alimentare cu împământare.

Danemarca: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Finlanda: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Norvegia: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Suedia: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.



Acest produs va genera o anumită căldură în timpul utilizării. Vă rugăm să acordați atenție suprafeței fierbinți.

AVERTIZARE:Nu trebuie amplasate pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.

AVERTIZARE:Trebuie acordată atenție aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriilor.

AVERTIZARE:Utilizarea aparatului în climate tropicale.

QUAD 3

CUPRINS

INTRODUCERE	3
DEZAMBALAREA ECHIPAMENTULUI	3
DRIVERE USB (ȘI ACTUALIZĂRI DE FIRMWARE)	3
PLASAMENT	3
COMENZI ȘI FUNCȚII	4
CONEXIUNE	7
TELECOMANDĂ	9
FUNCȚIONARE	10
OPȚIUNI DE MENIU	10
ACOPERIRE GARANȚIE	12
SPECIFICAȚII	15



Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către IAG Group Ltd se face sub licență. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



Software-ul aptX® este protejat prin drepturi de autor CSR plc. sau companiile din grupul său. Toate drepturile rezervate.

Marca aptX® și sigla aptX sunt mărci comerciale ale CSR plc. sau ale uneia dintre companiile din grupul său și pot fi înregistrate în una sau mai multe jurisdicții.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru investiția în QUAD 3. Suntem siguri că QUAD 3 vă va încânta în anii următori.

QUAD 3 este conceput pentru a fi compatibil cu toate sursele muzicale și oferă amplificarea necesară pentru a obține cea mai înaltă calitate a muzicii dvs., indiferent de sursă.

Puteți conecta QUAD 3 atât la surse analogice, cât și digitale, datorită gamei sale diverse de opțiuni de intrare.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a descoperi toate modalitățile prin care vă puteți conecta echipamentul la QUAD 3 și pentru a învăța cum să obțineți cea mai bună performanță de la toate sursele dvs. muzicale.

DESAMBALAREA ECHIPAMENTULUI

Cutia conține:

- QUAD 3
- Un cablu de alimentare IEC cu un ștecher potrivit pentru zona dumneavoastră
- O telecomandă
- Un manual de utilizare QUAD 3
- 2 baterii AAA

Consultați distribuitorul de la care ați achiziționat echipamentul dacă vreun articol nu este prezent. Despachetați cu grijă unitatea și accesoriile.

Aveți grijă să nu deteriorați finisajul suprafeței atunci când desfaceți folia de protecție din polietilenă. Păstrați materialele de ambalare pentru utilizare ulterioară. Păstrați manualul de utilizare și informațiile privind data și locul achiziționării echipamentului pentru referințe ulterioare. Dacă transferați unitatea unei terțe părți, vă rugăm să transmiteți acest manual de instrucțiuni împreună cu echipamentul.



DRIVERE USB (ȘI ACTUALIZĂRI DE FIRMWARE)

Pentru a descărca driverele Windows, consultați manualul separat. Orice actualizări de firmware vor fi disponibile și pe www.quad-hifi.co.uk

PLASAMENT

Unitatea trebuie montată pe o suprafață solidă, plană și stabilă. Înainte de a conecta QUAD 3 la rețeaua de alimentare cu curent alternativ, asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent alternativ corespunde cu valorile de pe panoul din spate al produsului. În caz de dubiu, consultați distribuitorul. Dacă vă mutați într-o zonă cu o tensiune de rețea diferită, solicitați sfatul unui distribuitor autorizat de QUAD sau al unui tehnician de service competent.

COMENZI ȘI FUNCȚII



Indicator de volum

Indicatorul de volum se schimbă odată cu modificarea nivelului volumului. Când toate LED-urile sunt aprinse, nivelul volumului este la maxim. Când amplificatorul este dezactivat, LED-urile vor pulsa lent, într-un model de respirație.

Selectare volum/meniu

Puteți roti controlerul de volum în sensul acelor de ceasornic pentru a crește volumul și în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l reduce. Apăsați-l o dată pentru a dezactiva sau a reactiva volumul și apăsați lung pentru a intra în meniu.

Selectare sursă

Rotiți acest controler pentru a comuta între diferite surse de semnal.

Reglarea tonului

Puteți ajusta controlerele de bas și înclinare pentru a ajusta tonul în funcție de preferințe.

Receptor de la distanță

Primește mesaje de la telecomandă.

Ieșire pentru căști

Pe panoul frontal este prevăzută o mufă stereo de 6,3 mm (1/4") pentru conectarea căștilor. Când sunt conectate căștile, sunetul la terminalele difuzorului va fi dezactivat.

Buton de așteptare

Apăsați scurt butonul Standby pentru a intra/ieși din modul „standby”.

Intrări analogice (linie)

Conectați sursele analogice la una dintre cele două intrări de nivel de linie, AUX1 sau AUX2.

Ieșire preamplificator

Ieșire preamplificator pentru alimentarea amplificatoarelor externe de putere, subwooferelor sau procesoarelor de semnal.

Terminale pentru difuzoare

Conectați cablul de semnal al difuzorului.

Conexiuni declanșator 12V

QUAD 3 dispune de două conexiuni de declanșare de 12V, o ieșire și o intrare. Folosiți ieșirea pentru a controla alte produse (de exemplu, QUAD 3CDT sau echipamente compatibile cu terți). Folosiți intrarea atunci când QUAD 3 urmează să fie controlat de alte echipamente. Conexiunile de declanșare de 12V se realizează folosind interconectări jack stereo sau mono de 3,5 mm la 3,5 mm (nu sunt incluse).

Port USB A pentru actualizarea firmware-ului

Acest port trebuie utilizat doar pentru actualizarea firmware-ului intern al dispozitivului QUAD 3. Nu poate fi utilizat pentru conectarea unui computer sau a unui disc USB pentru redarea muzicii.

Vă rugăm să citiți și să urmați toate instrucțiunile furnizate odată cu orice astfel de descărcare.

OPRIȚI unitatea QUAD 3. Introduceți dispozitivul de stocare USB pe care au fost încărcate fișierele de actualizare USB. Apăsăți butonul „STANDBY” de pe panoul frontal, apoi simultan PORNȚI-L. QUAD 3 se va actualiza automat. Așteptați ca afișajul dispozitivului să confirme finalizarea actualizării. Apoi, deconectați unitatea USB și reporniți QUAD 3. Unitatea este acum gata de utilizare.

INSTALARE

Înainte de a face orice conexiune la echipamentul de înaltă fidelitate, asigurați-vă că toate unitățile din sistem sunt oprite și deconectate de la rețeaua electrică.

Conexiuni la rețea

Comutatorul de pornire/oprire a rețelei se află pe panoul din spate. Înainte de a conecta echipamentul QUAD la rețeaua de alimentare cu curent alternativ, verificați și asigurați-vă că tensiunea marcată pe spate corespunde cu tensiunea rețelei.

Conexiuni de ieșire a semnalului analogic

Ieșire preamplificator

QUAD 3 are o pereche de ieșiri RCA neechilibrate care permit sistemului QUAD 3 să funcționeze ca un preamplificator dedicat.

Conectați un cablu RCA între ieșirea pre-echilibrată a QUAD 3 și intrarea neechilibrată a unui amplificator de putere, subwoofer sau alt echipament. Cablurile trebuie să aibă un sistem cu zgomot redus și să fie complet ecranate pentru a minimiza transmiterea zgomotului și a zgomotului.

Ieșiri difuzor

QUAD 3 are două seturi de ieșiri pentru difuzoare. Acestea sunt independente pentru ieșirile amplificatorului stereo stânga și dreapta.

Conectați terminalele pozitive (+) ROȘII ale amplificatorului la terminalele pozitive (+) ROȘII ale difuzoarelor. Conectați terminalele negative (-) NEGRE în mod similar. Când conectați difuzoarele, strângeți terminalele manual. Asigurați-vă că nu există fire slăbite care ar putea provoca scurtcircuit.




Ieșire pentru căști

QUAD 3 are o mufă stereo de 6,3 mm (1/4”) pe panoul frontal pentru conectarea căștilor. Conectarea căștilor va dezactiva semnalul audio către difuzoare.



AVERTISMENT: Ascultarea muzicii la volum ridicat și pentru perioade lungi de timp poate afecta auzul. Pentru a reduce riscul de afectare a auzului, trebuie să reduceți volumul la un nivel sigur și confortabil și să reduceți timpul de ascultare la volum ridicat. Căștile trebuie să respecte cerințele EN 50332-2 (pentru certificarea GS).

CONEXIUNE

QUAD 3CDT



QUAD 3



Conexiuni de intrare semnal analogic

QUAD 3 are două seturi de intrări RCA neechilibrate pentru conectarea la surse care oferă ieșiri de nivel de linie. Ambele seturi sunt identice.

Conectați un cablu RCA între intrarea neechilibrată a QUAD 3 și ieșirea neechilibrată a unei unități sursă, cum ar fi un CD player sau un DAC. Cablurile trebuie să aibă un sistem cu zgomot redus și să fie complet ecranate pentru a minimiza transmiterea zgomotului și a zgomotului.

Conexiuni de intrare semnal phono

QUAD 3 are o intrare de semnal phono, intrarea phono trebuie conectată doar la platane echipate cu cartușe cu magnet mobil (MM).

Conexiuni de intrare semnal digital

QUAD 3 are o varietate de intrări digitale care pot fi conectate la cele mai populare surse digitale, cum ar fi ieșirea digitală a unui CD sau DVD player, DAC sau PC.

Intrare coaxială

QUAD 3 are o intrare coaxială SPDIF. Conectați un cablu digital RCA între ieșirea coaxială digitală a unității sursă și intrarea COAX a QUAD 3.

Intrare optică

QUAD 3 are o intrare optică SPDIF. Conectați un cablu optic (TOSlink) între ieșirea optică digitală a unității sursă și intrarea OPT de pe QUAD 3.

Intrare Bluetooth

Selectați opțiunea sursă BT pe QUAD 3. Pe dispozitivul transmițător Bluetooth (de exemplu, smartphone, tabletă sau PC), utilizați meniul dispozitivelor Bluetooth pentru a localiza „QUAD 3-xxxx” și a vă conecta. După asociere, pictograma Bluetooth va apărea pe afișajul QUAD 3. Dacă comutați la o altă intrare pe QUAD 3, dispozitivul mobil se va deconecta după 60 de secunde.

Pentru a vă reconecta, selectați BT pe QUAD 3 și acesta se va conecta automat la ultimul dispozitiv asociat (dacă dispozitivul se află în raza de acțiune). Alternativ, selectați „QUAD 3-xxxx” pe dispozitiv în meniul Bluetooth și acesta se va reconecta. După asociere, puteți deconecta dispozitivul de la QUAD 3 apăsând lung butonul de pe telecomandă.

Intrare USB PC

Conectați computerul la QUAD 3 printr-un cablu USB (Tip A la Tip B). Selectați sursa USB utilizând telecomanda sau controlerul sursei de pe panoul frontal.

Pentru a descărca driverul audio pentru Windows, vă rugăm să vizitați www.quad-hifi.co.uk



USB de tip B


Intrare digitală ARC

Funcția ARC vă permite să trimiteți semnal audio de la televizorul compatibil ARC către QUAD 3 printr-o singură conexiune HDMI. Pentru a vă bucura de funcția ARC, asigurați-vă că televizorul este compatibil atât cu HDMI-CEC, cât și cu ARC și configurați-l corespunzător.

Notă: Televizorul dumneavoastră trebuie să fie compatibil cu funcțiile HDMI-CEC și ARC. HDMI-CEC și ARC trebuie setate pe „activat”. Asigurați-vă că ieșirea audio HDMI ARC a televizorului este setată pe PCM Stereo sau PCM pe 2 canale*. Metoda de configurare pentru HDMI-CEC și ARC diferă în funcție de marca sau modelul televizorului. Pentru detalii despre funcția ARC, consultați manualul de utilizare al televizorului. Asigurați-vă că utilizați un cablu HDMI 1.4 sau o versiune ulterioară pentru a accepta funcționalitatea HDMI ARC.

* denumirea exactă poate varia în funcție de televizor.

TELECOMANDĂ



1. Mod de așteptare

2. Meniu

3. Măriți volumul

4. ⏮

5. Reducerea volumului

6. Echilibru stânga

7. Opțiunea de bas

8. Opțiunea sursă

9. Opțiune mod

10. Comutator de iluminare de fundal

11. Ton

12. Opțiune de înclinare

13. Centrul de echilibru

14. Echilibrul corect

15. ⏭

16. ⏩

17. Mut

Apăsați pentru a porni unitatea sau pentru a o scoate din modul „standby”.

Apăsați pentru a accesa/reveni la meniul de configurare

Măriți volumul/navigați în meniul de setări

Navigați în meniul de setări

Reduceți volumul/navigați în meniul de setări

Reglează echilibrul spre stânga

Reglați controlul tonului basului

Selectați sursa de intrare

Apăsați pentru a selecta dispozitivul - A/CD (aceasta permite proprietarilor de Amplificator integrat QUAD 3 și QUAD 3CDT pentru a utiliza un o singură telecomandă).

Apăsare scurtă pentru a activa sau a dezactiva iluminarea de fundal. Apăsare lungă pentru a accesează meniul de iluminare din spate.

Apăsați pentru a selecta „activat” sau „dezactivat” controlul tonului.

Ajustați setările de control al înclinării

Resetează controlul echilibrului în poziția centrală

Reglează echilibrul spre stânga

Navigați în meniul de setări

Selectați opțiunile din meniul de setări

Apăsați pentru a dezactiva sau activa sunetul sistemului QUAD 3

Montați bateriile

Deschideți capacul și introduceți 2 baterii AAA, puneți capacul la loc. Folosiți întotdeauna baterii AAA și înlocuiți-le în seturi – niciodată

Încurcați bateriile vechi cu cele noi. Bateriile foarte slabe pot curge și pot deteriora receptorul. Înlocuiți-le la timp!

Notă: există risc de incendiu și vătămare corporală dacă o baterie este manipulată necorespunzător. Nu dezasamblați, nu zdrobiți, nu perforați, nu scurtcircuitați


Nu aruncați bateriile în foc sau apă. Nu încercați să deschideți sau să reparați o baterie. Aruncați bateriile uzate complet

conformitate cu reglementările de reciclare în vigoare în zona dumneavoastră.

Operarea telefonului

Îndreptați receptorul spre receptorul telecomenzii și apăsați butoanele așa cum este ilustrat pentru a activa funcțiile relevante. Receptorul trebuie să fie la o distanță de maximum 15 metri de player și trebuie să existe o linie vizuală clară între receptor și unitate pentru funcționare optimă a telecomenzii.

Notă: Butoanele indicate cu o linie tăiată sunt destinate utilizării cu modelul QUAD 3CDT și nu au nicio funcție pe modelul QUAD 3.



Operațiune

Mod de așteptare

QUAD 3 va fi în modul standby când este pornit.



Indicatorul de pe panoul frontal este aprins. Apăsați butonul



buton pentru a lua

QUAD 3 iese din modul standby. Indicatorul luminos se stinge.

Mod de protecție

QUAD 3 este protejat de un comutator termic care întrerupe alimentarea cu curent alternativ dacă amplificatorul este supraîncărcat grav.

o perioadă de timp. Pentru a restabili funcționarea, apăsați pur și simplu butonul de pe panoul frontal. Astfel, este complet protejat împotriva supraîncărcării brute, a scurtcircuitării la ieșire etc., dar nu neapărat împotriva unei ventilații grav inadecvate.

Mod Mut

Utilizatorii pot apăsa butonul telecomenzii  sau apăsați butonul de volum pentru a activa sau dezactiva modul Mute al QUAD 3 atunci când redarea muzicii. Când sunetul este dezactivat, indicatorul de volum de pe panoul frontal va clipi.

Opțiuni de meniu

- < FILTRU >-

Configurați filtrul digital pentru DAC-ul audio. Setarea implicită este LINEAR (SLOW).

- LINEAR (FAST): Acest filtru selectat frecvent oferă o suprimare generală curată și o respingere excelentă, ideal pentru muzica cu tranziții lungi. Oferă înalte clare și curate.
- LINEAR (SLOW): O întârziere de grup redusă și un răspuns de intrare simetric, cu mai puține sunete de țuit decât „Linear-phase fast roll-off”. Oferă un bas mai puternic decât LINEAR (FAST), cu înalte curate. (Implicit)
- MINIMUM (FAST): Aceasta opțiune oferă un pre-ringing minim. De obicei, este preferată pentru scenele de imagistică și sonorizare. Nu oferă aliasing în domeniul frecvenței și un bas mai puternic decât „LINEAR (FAST)”, cu înalte curate.
- MINIMUM (SLOW): Un filtru nesimetric conceput pentru a minimiza sunetul prealabil. Oferă un bas puternic și percutant, cu un atac tranzitoriu bun.
- HIBRID: Aceasta este o combinație între LINEAR (FAST) și MINIMUM (FAST). Oferă un atac tranzitoriu rapid, un bas puternic și percutant și înalte clare.

- < DPLL >-

Această setare este utilizată pentru modificarea lățimii de bandă a buclei de blocare a fazei digitale a convertorului D/A pentru a acomoda diferite niveluri de jitter pe semnalul SPDIF de intrare. Modul „Normal” trebuie selectat pentru semnale cu jitter scăzut, în timp ce modul Wide trebuie selectat pentru semnale cu jitter anormal. Pentru cea mai bună calitate audio, lăsați această setare la valoarea implicită „Normal”. Folosiți „Wide” doar pentru o anumită intrare dacă sistemul are probleme cu blocarea sursei.

- < MOD MQA >-

- Decodare completă A (eșantionare PCM dezactivată) - Aceasta activează procesul intern complet de decodare MQA al QUAD 3 și, simultan, activează streamingul PCM prin SPDIF (COAX sau OPTIC) până la 192 kHz. Ieșirile SPDIF vor fi dezactivate atunci când are loc decodarea MQA sau dacă rata de eșantionare a fluxului PCM este peste 192 kHz.

Acest mod este cel mai potrivit pentru cei care transmit în flux MQA și utilizează ieșirile analogice sau pentru transmit în flux PCM (FLAC, WAV etc.) și utilizează fie ieșiri analogice, fie digitale.

- Decodare completă B (eșantionare PCM activată) - aceasta activează procesul intern complet de decodare MQA al QUAD 3 și eșantionează atât MQA, cât și PCM la 352,8 kHz sau 384 kHz.

Acest mod este destinat utilizării numai cu ieșirile analogice. Ieșirile SPDIF (COAX și OPTIC) sunt dezactivate.

- Mod Passthrough - acesta va ocoli intern etapa de decodare MQA din QUAD 3

- < SENSIBILITATE >-

Câștigul semnalelor analogice AUX1, AUX2 și PHONO poate fi ajustat cu +/- +6dB în trepte de 1dB.

- < LIMITĂ VOLUM >-

VOL LIMIT setează nivelul maxim al volumului pentru unitate la ieșirea din modul „standby”. Volumul va fi setat la nivelul utilizat la sfârșitul sesiunii de funcționare anterioare. Acest lucru va evita un semnal puternic brusc la începutul unei noi sesiuni.

- < TON >-

TONUL poate fi activat sau dezactivat în meniul.

De asemenea, poate fi activat sau dezactivat prin intermediul butonului „TONE” de pe telecomandă sau prin intermediul controlerului sursei de pe interfața panoului frontal al QUAD 3.

- < CONTRAST >-

Contrastul poate fi ajustat de la nivelul 1 la 5

- < STANDBY AUTOMAT >-

Funcția „auto standby” va pune, în mod implicit, unitatea în standby după 20 de minute de inactivitate.

Această funcție poate fi configurată și setată la 20 de minute, 60 de minute sau „niciodată”.

- < VERSIUNE > -

Verificați versiunea de firmware instalată în prezent.

- < CEC >-

Activați sau dezactivați funcția CEC a QUAD 3. Dacă doriți ca QUAD 3 să sincronizeze pornirea și oprirea cu televizorul, CEC trebuie setat pe „Activat”. CEC este setat implicit pe „Dezactivat”, ceea ce înseamnă că nu se va porni automat odată cu televizorul, dar permite totuși controlul volumului QUAD 3 prin intermediul telecomenzii televizorului.

Nota: Performanța CEC va varia în funcție de televizor sau de specificațiile HDMI CEC ale unor dispozitive terțe. Timpul de eliberare a codului CEC variază de la un dispozitiv la altul, prin urmare, activarea funcției CEC ar putea cauza întârzieri în răspunsul audio al QUAD 3 atunci când este pornit prin utilizarea telecomenzii televizorului. Celelalte funcții nu sunt afectate.

- < DECLAȘATOR >-

Activați sau dezactivați funcția de declanșare de 12V a QUAD 3.

- < ILUMINARE DE FUNDAL >-

Lumina de fundal poate fi reglată de la „Oprit” sau la diverse setări de luminozitate de la Nivelul 1 la 3.

- < AFIȘARE TEXT >-

Puteți seta textul afișat pe „activat” sau „dezactivat”.

- < RESETARE >-

Resetați QUAD 3 la setările implicite din fabrică.

Meniul

Meniul vă permite să personalizați unitatea și să optimizați interfața cu alte echipamente din sistem.

Apăsați tasta „meniu” de pe telecomandă pentru a intra în modul meniul, apoi apăsați tasta „ ” sau „ ” pentru a parcurge opțiunile din meniul.

Apăsați tasta „ ” pentru a accesa submeniurile și apăsați din nou tasta „ ” pentru a confirma orice selecție.

De asemenea, puteți apăsa lung butonul de volum de pe panoul frontal pentru a intra în meniul, apoi îl puteți roti pentru a parcurge opțiunile din meniul.

Apăsați din nou butonul de volum pentru a intra în submeniul. Apăsați din nou pentru a confirma orice modificare. Apăsați lung butonul de volum pentru a reveni la nivelul superior sau pentru a ieși din meniul.

ACOPERIRE GARANȚIE

QUAD garantează că produsele sale, sub rezerva următorilor termeni și condiții de mai jos, nu prezintă defecte de materiale și de fabricație.

Înregistrare online



Scanați codul QR folosind un smartphone pentru înregistrarea online a garanției produsului.

Garanția extinsă de trei (3) ani este aplicabilă articolelor achiziționate începând cu 1 ianuarie 2021. Articolele achiziționate înainte de această dată nu sunt eligibile pentru acest serviciu de garanție extinsă, dar sunt supuse revendicărilor legale de garanție și tuturor drepturilor aplicabile ale consumatorilor.

Pentru a beneficia de garanția extinsă de 3 ani, trebuie să înregistrați produsul în termen de nouăzeci (90) de zile calendaristice de la data achiziției. Vizitați <https://www.quad-hifi.co.uk/warranty-registration> pentru a finaliza înregistrarea online. Articolele care nu sunt înregistrate online vor avea o garanție limitată timp de un (1) an sau pe perioada garanției legale din țara dumneavoastră, oricare dintre acestea este mai lungă.

Garanția poate fi oferită numai produselor înregistrate cu dovada achiziției, cu data, modelul și detaliile distribuitorului autorizat menționate clar pe bon/faktură. Vă rugăm să păstrați bonul/factura originală în cazul în care este necesară pentru o reclamație în garanție.

Această garanție limitată nu este transferabilă și este oferită exclusiv proprietarului inițial.

Această garanție limitată este valabilă numai în țara de achiziție originală.

Reparațiile sau înlocuirile furnizate în cadrul acestei garanții reprezintă singura cale de atac a consumatorului. QUAD nu va fi răspunzătoare pentru daune incidentale sau indirecte rezultate din încălcarea oricărui cheltuieli sau garanții implicite pentru orice produs. Cu excepția cazurilor în care este interzis de lege, această garanție este exclusivă și înlocuiește toate celelalte garanții, atât exprese, cât și implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanția de vandabilitate și adecvare pentru un scop practic.

Această garanție oferă beneficii suplimentare față de drepturile dumneavoastră legale de consumator și nu le afectează.

Această ofertă de garanție limitată este condiționată de furnizarea corectă a informațiilor în cererea dumneavoastră. Datele incorecte sau datele nepotrivite ale bonului fiscal, care nu se încadrează în termenii garanției, vor invalida imediat orice reclamație în garanție.

* Vă rugăm să verificați cu distribuitorul local pentru informații suplimentare.

Excluderi

Următoarele articole sunt excluse din garanția QUAD:

Uzură normală și daune cosmetice (inclusiv, dar fără a se limita la, orice uzură cauzată de utilizarea rezonabilă, deteriorarea mediului sau neglijență)

Produse de pe care numărul de serie a fost eliminat, modificat sau făcut ilizibil în alt mod.

Produse care nu au fost achiziționate de la un distribuitor autorizat QUAD.

Produse care nu erau noi la momentul achiziției inițiale.

Produse vândute „ca atare”, „așa cum se văd” sau „cu defecte”.

Produs care nu a fost achiziționat de la un distribuitor/distribuitor autorizat din regiunea în care a fost făcută reclamația (de exemplu, importuri paralele sau produse de pe piața gri)

Daune accidentale sau defecțiuni cauzate de utilizare comercială, evenimente forțate, instalare incorectă, conectare incorectă, ambalare incorectă, utilizare necorespunzătoare sau neglijență sau utilizare necorespunzătoare, care nu este în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Echipament care a fost operat împreună cu aparate nepotrivite, inadecvate sau defecte.

Reparații, modificări sau modificări efectuate de alte părți decât QUAD sau partenerii săi de service autorizați.

Daune în timpul transportului care nu pot fi atribuite culpei QUAD, distribuitorului autorizat sau dealerului (de exemplu, reclamații acoperite în alt mod de asigurarea de transport).

Defecțiuni legate de tensiunea de alimentare anormală sau necorespunzătoare sau de supratensiuni.

Defecțiuni legate de extremități, temperatură, expunere la căldură, apă sau alte lichide, insecte, umiditate excesivă, nisip, substanțe chimice, scurgeri de baterii sau orice alți contaminanți.

Orice evenimente de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la, orice acte naturale, incendiu, fulger, taifun, furtună, cutremur, uragan, dezastru natural, tsunami, inundații, război, revoltă, tulburări de ordine publică.

Orice alte cauze care nu se află sub controlul rezonabil al QUAD sau al Distribuitorului său Autorizat.

Vă rugăm să rețineți că articolele achiziționate înainte de 1 ianuarie 2021 nu sunt eligibile pentru garanția extinsă.

Cum să revendici

Pentru a beneficia de service în garanție, vă rugăm să contactați distribuitorul autorizat de la care ați achiziționat acest produs și să prezentați certificatul de garanție limitată oferit la înregistrarea ofertei de garanție extinsă a produsului dumneavoastră.

Nu expediați bunuri fără acordul prealabil al distribuitorului sau al centrului de service autorizat.

Dacă vi se solicită să returnați produsele pentru inspecție și/sau reparație, vă rugăm să le ambalați cu grijă, de preferință în cutia sau ambalajul original care oferă un grad egal de protecție și să le returnați prin intermediul unui serviciu de curierat asigurat și cu funcție de urmărire.

Dealerul sau distribuitorul autorizat va oferi detalii și instrucțiuni complete de returnare. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă se utilizează un ambalaj neadecvat, garanția poate fi considerată nulă din cauza unor acțiuni necorespunzătoare la returnare.

QUAD sau distribuitorul, dealerul sau centrul de service autorizat pot percepe o taxă pentru furnizarea de ambalaje noi pentru returnarea articolului reparat. Vă rugăm să rețineți că se recomandă asigurarea, deoarece bunurile sunt returnate pe riscul proprietarului. Distribuitorii sau centrele de service autorizate nu pot fi trași la răspundere pentru pierderi sau daune în timpul transportului. Taxele de asigurare și transport pentru călătoria de retur vor fi suportate de QUAD, dealerul autorizat, distribuitorul sau centrul de service dacă se dovedesc necesare lucrări corective.

În cazul în care produsul „nu s-a constatat nicio defecțiune” sau „nu este necesară reparația”, costurile de transport pentru returnare vor fi suportate de proprietar.

Reparații

Toate reparațiile vor fi efectuate de către distribuitorul desemnat (sau centrul de service desemnat local). Reparațiile efectuate sau procesate fără autorizația sau aprobarea reprezentantului desemnat vor fi excluse din această garanție limitată. Vă rugăm să rețineți că QUAD nu poate furniza piese sau articole de schimb către nicio altă entitate decât distribuitorul oficial sau centrul de service autorizat.

În afară de garanția și serviciile prevăzute în această garanție, în măsura maximă permisă de lege, QUAD nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră și/sau față de orice terță parte sau entitate pentru:

- Orice pierdere, daună și/sau defecțiune cauzată oricărui produs(e) care este/sunt conectat(e) la oricare dintre produsele acoperite de această garanție.
- Orice daune, pierderi și răspunderi, directe, indirecte, incidentale, consecutive, speciale, punitive sau de altă natură, cauzate indiferent de modul în care sunt, decurgând din sau în alt mod, în legătură cu instalarea, livrarea, utilizarea, service-ul, repararea, înlocuirea și/sau întreținerea produsului;
- Orice daune, pierderi și răspundere în temeiul prezentei garanții cu privire la orice act, omisiune sau neglijență a oricăruia dintre tehnicienii, angajații, agenții, reprezentanții sau contractorii independenți ai acestora, referitoare la îndeplinirea efectivă sau pretinsă a oricăreia dintre obligațiile asumate în temeiul prezentei garanții.

Adresa centrului de service

Pentru asistență tehnică, service sau întrebări și informații despre produse, vă rugăm să contactați fie distribuitorul local, fie biroul de mai jos.

Departamentul de servicii IAG

13/14 Glebe Road

Huntingdon

Cambridgeshire

PE29 7DL

Regatul Unit

Tel: +44(0)1480 452561

E-mail: service@quad-hifi.co.uk

Pentru informații despre alte centre de service autorizate din întreaga lume, contactați QUAD International, Marea Britanie.

O listă a distribuitorilor la nivel mondial este disponibilă pe site-ul web QUAD: www.quad-hifi.co.uk

SPECIFICAȚII

Model

QUAD 3

Descriere generală:

Secțiune amplificator de putere clasa AB 2 x
65W (8 ohmi), 2 x 100W (4 ohmi)
DAC ES9038Q2M pe 32 de biți

Filosofia designului și tehnologia de bază

Decodor complet MQA (PC USB, Coaxial/Optic)
Bluetooth 5.1 (aptX/aptX HD) Streaming
Etapă phono MM dedicată de înaltă performanță cu zgomot redus
Amplificator pentru căști dedicat cu feedback de curent Reglare integrată a basului și a înclinării
Actualizare firmware USB
2 intrări analogice (Aux), 1 intrare phono (MM)

Intrări

1 x SPDIF (coaxial), 1 x SPDIF (optic), 1 x USB pentru PC
1 x HDMI ARC, 1 x Bluetooth (aptX/aptX HD), 1 x declanșator 12V

Rezultate

1 x Preamplificator, 1 x Difuzor Stereo, 1 x Căști, 1 x Trigger 12V

Frecvență de eșantionare

Optic/Coaxial: 44.1kHz -> 192kHz
USB PC: 44.1kHz -> 768kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD512

Secțiunea preamplificatorului:

Câștig (max.)

+ 0dB (Linie)
+ 47dB (Phono MM)

Sensibilitate de intrare

800mVrms (Linie, Volum = 0dB)
3.6mV (Phono MM, Volum = 0dB)

Impedanță de intrare

10K (linie)
47K / 100pF (Phono MM)

Distorsiune armonică totală (THD)

<0,001% (1 kHz la 2 V, Volum = 0 dB)

Răspuns în frecvență

20Hz-20kHz (+/-0.1dB)

Tensiune de ieșire

2,3V max. (Volum = 0dB)

Impedanța de ieșire

120 ohmi

Raport semnal-zgomot

> 110dB (pondere A)
> 78dB (Phono MM, ponderat A)

DAC

Convertor D-A

ES9038Q2M

Distorsiune armonică totală (THD)

< 0,001% (1 kHz la 0 dBFS)

Nivel de ieșire (0dBFS, 1kHz)

2,05 Vrms

Frecvență maximă de eșantionare

Optic/Coaxial: 192kHz PC USB:
PCM 768kHz, DSD512

Raport semnal-zgomot (S/N)

> 116dB (pondere A)

Secțiunea amplificatorului de putere

Câștig

+ 29dB

Putere nominală de ieșire

2 x 65W (8 ohmi, THD<1%) 2 x
100W (4 ohmi, THD<1%)

Răspuns în frecvență

20Hz-20kHz (+/-0.3dB)

Distorsiune armonică totală (THD)

<0,003% (1 kHz la 30 W/8 ohmi)

Sensibilitate de intrare

800mVrms

Raport semnal-zgomot (S/N)

> 110dB (pondere A)

Curent maxim de ieșire

10A

SPECIFICAȚII

Amplificator pentru căști

Distorsiune armonică totală (THD)	< 0,01% (1 kHz, 50 mW)
Impedanță de ieșire	2,35 ohmi
Impedanța de sarcină	20-600 ohmi

General

Consum de energie în standby	<0,5W
Greutate netă	8 kg
Greutate brută	9,3 kg
Dimensiuni (mm) (L x Î x A)	300x101x332 mm
Dimensiunea cutiei (mm) (L x Î x A)	366x215x420 mm

Termina

Cerințe de alimentare (în funcție de regiune)	220-240V ~ 50/60Hz 100-120V ~ 50/60Hz
---	--

Accesorii standard	Cablu de alimentare, telecomandă, manual de utilizare, 2 baterii AAA.
--------------------	---



Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce acest produs la reciclare în siguranță pentru mediu.



volume

source

bass

TH

balance

B-T

PAIRING

QUAD

QUAD



QUAD

volume

source

bass

tune

balance

QUAD

QUAD

QUAD

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, Marea
Britanie Tel: +44(0)1480 452561 E-mail: service@QUAD-hifi.co.uk <http://www.QUAD-hifi.co.uk>
Rezerva IAG es the right to alter the design and specifications without notice. Toate drepturile rezervate © IAG Group Ltd.
QUAD este membră a Grupului Internațional Audio.