

# Fișa cu specificații pentru călătoriile spațiale Moondrop


Model	Călătorii spațiale Moondrop
Greutate	Căști intraauriculare: Aproximativ 4,2 grame fiecare
Clasificări impermeabile/IP	IPX5
Versiune Bluetooth	V5.3
Distanță/Rază de acțiune	10 metri
Port de conectivitate/cablu de încărcare	Tip C
Decodare audio	SBC, AAC
Șofer	13 mm
Răspunsul în frecvență al difuzorului	20Hz – 20kHz
Durata de viață a bateriei	Căști: Aproximativ 4 ore

	Carcasă de încărcare: Aproximativ 12 ore
Timp de încărcare	Căști: Aproximativ 1,5 ore  Carcasă de încărcare: Aproximativ 1,5 ore
Asistență pentru aplicații	Nu
Comenzi/Caracteristici	Redare și întrerupere a unei melodii, redare melodie următoare, preluare și încheiere apel, asistent vocal, punere apel curent în așteptare și preluare a unui al doilea apel, comutare între două apeluri, ANC, mod Transparență, mod Latență redusă
Accesorii	Carcasă de încărcare, cablu USB, manual de utilizare, dopuri pentru urechi
Preț	În jur de 25 USD


## Accesorii de călătorie spațială Moondrop

Căștile vin cu următoarele accesorii:


- Carcasă de încărcare.
- Cablu USB.
- Manual de utilizare.
- Dopuri pentru urechi.



Charging case \*1



Earbuds \*1pair



Charging cable \*1



Eartips \*3pairs



Manual

# Manual de călătorie spațială Moondrop | Instrucțiuni de asociere și încărcare

## Cum se încarcă căștile?

### Căști intraauriculare

Pentru a încărca căștile, tot ce trebuie să faceți este să le puneți în carcasa de încărcare. Căștile vor începe să se încarce automat.


### Carcasă de încărcare

Pentru a încărca carcasa de încărcare, tot ce trebuie să faceți este să o conectați la un încărcător USB sau la un port de încărcare. Încărcarea va începe automat.

## Ce înseamnă luminile?

## Carcasă de încărcare

- **O lumină albă aprinsă cu căștile înăuntru:** Căștile se încarcă.
- **Lumina albă se stinge când căștile sunt înăuntru:** Căștile sunt complet încărcate.
- **O lumină portocalie aprinsă în timpul încărcării:** Carcasa se încarcă.
- **Lumina portocalie se stinge în timpul încărcării:** carcasa este complet încărcată



### Charging

Put the earbuds in the charging case to feed

### The earbuds state of charging

When charging: The white indicator is always on

Fully charging: LED indicator goes out

### The case state of charging

When charging: The orange indicator is always on

Fully charging: LED indicator goes out

Tips: The charging case state is given priority when charging both earbuds and the case.

## Cum se resetează și se re-asociază căștile?


**Pasul 1:** Ștergeți toate informațiile de asociere despre căștile **Moondrop Space Travel** de pe dispozitiv.

**Pasul 2:** Cu căștile scoase din carcasă, apăsați și mențineți apăsat sensorul tactil de pe ambele căști timp de aproximativ 8 secunde. Căștile vor curăța informațiile de asociere și vor restaura setările din fabrică.


**Pasul 3:** Căutați un dispozitiv nou.

**Pasul 4:** Selectați căștile intraauriculare **Moondrop Space Travel** . Dacă este necesară o parolă, introduceți „0000” sau „1234” .

După aceea, se va auzi mesajul vocal „Conectat”, iar asocierea va fi finalizată.



Restore factory setting  
Be sure the earbuds is unconnected and is searching Bluetooth, simultaneously long press the right/left earbuds for 8s to clean paired information and restore the factory setting.



## Cum se poartă aceste căști?

**Pasul 1:** Scoateți ambele căști din carcasa de încărcare.

**Pasul 2:** Identificați căștile intraauriculare stânga și dreapta.

**Pasul 3:** Alegeți dopurile de urechi care se potrivesc cel mai bine urechilor dumneavoastră.

**Pasul 4:** Introduceți căștile în canalul interior al urechii.

**Pasul 5:** Rotiți pentru cel mai bun confort și cea mai bună potrivire posibilă și asigurați-vă că microfonul este îndreptat spre gură.


## Cum se pornește și se oprește?

### Porniți


**Automat:** Deschideți capacul carcasei de încărcare și scoateți căștile. După aceea, se va auzi mesajul vocal „Pornire”, iar căștile se vor porni automat.

## Opriți

**Automat:** Introduceți căștile în carcasa de încărcare. După aceea, se va auzi mesajul vocal „Opriți”, iar căștile se vor opri automat.



Turn on  
Automatically turn on after taking the earbuds out, coming with Power On prompt



Turn off  
1.Back to the case: It will turn off after putting the earbuds back into the charging case  
2.Overtime turn-off: It will turn off if there is no paired device within 3 minutes  
3.Low-battery turn-off: It will turn off if the battery is low You'll hear the prompt of Power Off

## Cum se conectează căștile?

### Pentru dispozitive Android și iOS

**Pasul 1:** Deschideți capacul carcasei de încărcare și scoateți căștile. După aceea, se va auzi mesajul vocal „Pornire”, iar căștile se vor porni automat și se vor asocia.

Se va auzi mesajul vocal „Du Du Du”, iar acum vor fi gata de asociere cu orice dispozitiv.

**Pasul 2:** Deblocați dispozitivul dorit.

**Pasul 3:** Accesați setările dispozitivului.

**Pasul 4:** Activați Bluetooth pe dispozitivul dorit.

**Pasul 5:** Căutați un dispozitiv nou.

**Pasul 6:** Selectați căștile intraauriculare **Moondrop Space Travel** . Dacă este necesară o parolă, introduceți „0000” sau „1234”.

După aceea, se va auzi mesajul vocal „Conectat”, iar asocierea va fi finalizată.

## **Către Windows (PC)**

**Pasul 1:** Activați Bluetooth-ul Windows.

**Pasul 2:** Accesați setările.

**Pasul 3:** Accesați „Bluetooth și alte dispozitive”.

**Pasul 4:** Faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”.

**Pasul 5:** Faceți clic pe Bluetooth.

**Pasul 6:** Deschideți capacul carcasei de încărcare și scoateți căștile. După aceea, se va auzi mesajul vocal „Pornire”, iar căștile se vor porni automat și se vor asocia.

Se va auzi mesajul vocal „Du Du Du”, iar acum vor fi gata de asociere cu orice dispozitiv.

**Pasul 7:** Selectați căștile intraauriculare **Moondrop Space Travel** . Dacă este necesară o parolă, introduceți „0000” sau „1234”.

După aceea, se va auzi mesajul vocal „Conectat”, iar asocierea va fi finalizată.

Bluetooth pairing

Entering the Bluetooth interface to find Moondrop Space Travel, click Enter to pair.

there is warning of "Du Du Du" under pairing mode. You'll hear the prompt of Connected

## **Cum se deconectează căștile?**

**Deconectare la distanță mare**

Căștile se vor deconecta automat de la dispozitiv dacă depășesc distanța de lucru efectivă. Veți auzi mesajul vocal „Deconectare”.

## Deconectare manuală

Apăsați și mențineți apăsat senzorul tactil de pe ambele căști timp de aproximativ 3 secunde. Căștile se vor deconecta de la dispozitivul conectat.

De asemenea, dezactivați manual Bluetooth-ul de pe dispozitiv.

### Disconnection

1.Over-distance disconnection: The earbuds will be automatically disconnected if beyond the effective working distance, you'll hear the prompt of Disconnect

2.Manually disconnection: Under the connected state (non-working state), simultaneously long-press the Touch of

Right and Left for 3s, disconnect the current device. Or manually turn off the Bluetooth device to disconnect.

The earbuds will enter into the pairing mode after disconnected, Moondrop Space Travel allows pairing with other devices.

## Cum să controlezi aceste căști?

**NOTĂ:** Senzorul tactil este plasat în partea superioară a corpului căștilor.

- **Redarea și întreruperea unei melodii:** Apăsați senzorul tactil de pe oricare dintre căști o dată.
- **Redați următoarea melodie:** Apăsați senzorul tactil de pe casca dreaptă de două ori.
- **Redați melodia anterioară:** Apăsați senzorul tactil de pe casca stângă de două ori.
- **Răspundeți la un apel primit:** Apăsați senzorul tactil de pe oricare dintre căști o dată.
- **Încheierea unui apel curent:** Apăsați senzorul tactil de pe oricare dintre căști o dată.


- **Respingerea unui apel primit:** Apăsați și mențineți apăsat senzorul tactil de pe oricare dintre căști timp de aproximativ 1,5 secunde.
- **Activarea asistentului vocal:** Apăsați senzorul tactil de pe oricare dintre căști de trei ori.
- **Puneți apelul curent în așteptare și răspundeți la un al doilea apel:** Apăsați senzorul tactil de pe oricare dintre căști o dată.
- **Comutarea între două apeluri:** Apăsați senzorul tactil de pe oricare dintre căști de două ori.
- **Comutarea între modul ANC și modul Transparență:** Apăsați și mențineți apăsat senzorul tactil de pe oricare dintre căști timp de aproximativ 1 secundă (ANC>Mod normal>Mod Transparență).
- **Activați modul Latență redusă:** Apăsați senzorul tactil de pe oricare dintre căști de patru ori.

#### Operation

##### Voice Assistant

Click the left/right earbud 3 times to start, and click to exit

\*Part of Android smartphones require opening the "enable voice assistant"



Touch

##### Music

Play/pause: click the left/right earbud

Previous/NEXT: double-click the left earbud for the previous song, and the right earbud for the next song.

##### Call

Answer: Click the left/right earbud

Decline: Long press left/right earbud for 1.5s

Hang up: Click the left/right earbud

Third-party call: Click the left/right earbud, keep the original call and answer the new call

Switch the call: Double-click the left/right earbud

## Noise-canceling Mode

In the turn-on state, Long-press Right/left for 1s to switch the mode

The prompt of noise-canceling is Sh

The prompt of regular mode is Eh

The prompt of transparency mode is Heh

## Low-latency Mode

In the turn-on state, click the right/left earbud for 4 times to switch mode

The prompt of game: Game Mode

Exiting game mode is Music Mode

## Indicații vocale ale căștilor

- **Pornire:** Căștile se pornesc.
- **Oprire:** Căștile se opresc.
- **Du Du Du:** Căștile sunt gata de asociere.
- **Conectat:** Căștile sunt conectate.
- **Deconectare:** Căștile sunt deconectate.
- **Sh:** Modul ANC este activat.
- **Eh:** Modul obișnuit este activat.
- **Heh:** Modul Transparență este activat.
- **Mod joc:** Modul Latență redusă este activat.

## Cum se activează modul Mono?

Pentru a activa sau dezactiva modul mono la aceste căști, tot ce trebuie să faceți este să conectați căștile la dispozitiv și să scoateți una dintre căști din carcasa de încărcare. Va începe să funcționeze singură.

## Au aceste căști o aplicație?

Nu, aceste căști nu sunt compatibile cu aplicații.

## **Câteva probleme frecvente și depanare**

### **Stânga/Dreapta/O parte a căștilor nu mai funcționează**

Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să fie din cauza faptului că bateria este descărcată sau că nu s-a conectat corect la dispozitiv. Pentru a remedia acest lucru, puteți face următoarele:

1. Încercați să încărcați căștile intraauriculare care nu funcționează sau ambele, așezându-le în carcasa de încărcare.
2. Încercați să resetați căștile la setările din fabrică.
3. Verificați dacă căștile funcționează în intervalul normal de funcționare.

Dacă asta nu funcționează, probabil că casca este defectă și pot solicita o rambursare sau o înlocuire.

### **Stânga/Dreapta/O parte a căștilor are volum redus**

Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil ca căștile să fie murdare sau volumul să fie setat la un nivel scăzut. Pentru a remedia acest lucru, puteți face următoarele:

1. Încercați să curățați casca intraauriculară folosind un bețișor de bumbac sau curățați cu grijă plasa cu un ac de siguranță.
2. Încercați să resetați căștile la setările din fabrică.

### **Microfonul nu funcționează**

Dacă se întâmplă acest lucru, se poate întâmpla deoarece microfonul este dezactivat sau căștile sunt poziționate greșit. Pentru a remedia acest lucru, puteți face următoarele:

Dacă microfonul este dezactivat, verificați volumul microfonului dispozitivului. Dacă aceasta nu funcționează, înseamnă că este posibil să existe un defect al căștilor, așa că încercați să le înlocuiți sau să obțineți o rambursare.

## Căștile nu se conectează la Windows/laptop/PC

Dacă căștile nu se conectează, poate fi din cauză că Bluetooth-ul de pe computer are o problemă de asociere. Pentru a remedia acest lucru, puteți face următoarele:

1. Încercați să dezactivați Bluetooth de la dispozitivele din apropiere >>> apoi activați modul de asociere al căștilor, asociați și conectați căștile din Setări >>> Bluetooth și alte dispozitive >>> Adăugați un dispozitiv nou >>>> Selectați Bluetooth.
2. Încercați să dezinstalați și să reinstalați driverul Bluetooth sau să actualizați driverul Bluetooth. Toate acestea se pot face în Gestionare >>> Manager dispozitive, resetați căștile (dacă sunt disponibile) și apoi repetați pasul.
3. Încercați să resetați căștile.

