Translated from English to Romanian - www.onlinedoctranslator.com

GARANȚIE

Înregistrarea proprietarului

Numerele de model și de serie se află în partea de jos. Înregistrați numărul de serie în spațiul prevăzut mai jos. Consultați aceste numere ori de câte ori apelați distribuitorul de cartușe cu privire la acest produs.

Model nr. TB-50

Nr. de serie _____

AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
- PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
- PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, URMAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI

GARANȚIE LIMITATĂ

DS Audio garantează acest produs împotriva defectelor de material sau de fabricație pentru perioadele de timp menționate mai jos. În conformitate cu această Garanție Limitată, DS Audio va, la alegerea sa, (1) repara produsul folosind piese noi sau recondiționate sau (2) înlocui produsul cu un produs nou sau recondiționat.
În sensul prezentei garanții, „recondiționat" înseamnă că un produs sau o piesă a fost readusă la specificațiile sale originale. În cazul unui defect, acestea sunt singurele dumneavoastră căi de atac.

Timp de un (1) an de la data inițială a achiziției produsului, DS Audio, la alegerea sa, va repara sau înlocui cu un produs nou sau recondiționat, produsul considerat defect.

Această garanție limitată acoperă doar componentele hardware ambalate împreună cu produsul. Nu acoperă asistența tehnică pentru hardware.

Instrucțiuni: Pentru a beneficia de service în garanție, trebuie să livrați produsul, cu transportul în avans, fie în ambalajul original, fie în ambalaj care oferă un grad egal de protecție, la centrul de service autorizat DS Audio specificat.

Orice piesă sau produs înlocuit în cadrul acestei garanții limitate va deveni proprietatea DS Audio.

Această garanție limitată acoperă doar problemele produsului cauzate de defecte de material sau de manoperă în timpul utilizării obișnuite de către consumator. Nu acoperă problemele produsului cauzate de alte motive, inclusiv, dar fără a se limita la, problemele produsului datorate utilizării comerciale, utilizării necorespunzătoare de către forțe majore, limitării tehnologiei sau modificării oricărei părți a produsului.
Această garanție limitată este invalidă dacă numărul de serie aplicat din fabrică a fost modificat sau eliminat de pe produs.
Această garanție limitată este valabilă pe baza bonului fiscal oficial de la distribuitorul nostru autorizat, care indică data achiziției dumneavoastră.

TB-50

Manual de instrucțiuni

DS Audio


Cuprins

- Verificarea articolelor furnizate 1
- Note privind funcționarea în siguranță 2
- Nume și funcții 3.4
- Atenție 5
- Depanare 6
- Specificație
- Garanție 7


Articole furnizate

Dacă lipsesc articole, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru autorizat sau DS Audio.


Egalizator cu tuburi TB-50



Manual de instrucțiuni



Cablu de alimentare



Depanare

Dacă vreo problemă persistă după ce ați verificat aceste simptome, vă rugăm să consultați distribuitorul nostru autorizat cel mai apropiat de dumneavoastră.

Simptom	Cauză	Acțiune corectivă
Fără alimentare	Fără alimentare CA	Introduceți ferm ștecherul de alimentare în priza de perete și apoi ferm în intrarea de curent alternativ a unității.
Fără sunet	Conexiune slăbită	Conectați ferm mufele de semnal. Când mufele sunt murdare, curățați-le periodic cu o cârpă moale și uscată.
Hamming zgomot	Conexiune de împământare slăbită. Mufele sunt murdare.	Conectați ferm firul de împământare. Așezați-l departe de sursele de zgomot, cum ar fi transformatorul / motorul.
Fără sunet când activat	Un egalizator cu tuburi vidate are nevoie de timp pentru ca încălzitoarele cu tuburi să se încălzească suficient.	Vă rugăm să așteptați aproximativ 60 până la 90 de secunde până când încălzirea este completă și dezactivarea sunetului.

Specificații

TB-50

Tensiune nominală de ieșire	500 mV (1 kHz)
Terminale de intrare	Terminale RCA
Terminale de ieșire	Terminale RCA
Impedanță de ieșire	Aprox. 700 Ω
Dimensiune	Lățime 42 cm / Înălțime 12 cm / Adâncime 32 cm (inclusiv terminalele)
Greutate	10,8 kg

Atenție

Sunteți avertizat(ă) că orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres în acest manual vă pot anula autoritatea de a utiliza acest echipament.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.

AVERTISMENT

Nu operați acest echipament când este rupt

Când este defect, nu porniți alimentarea cu energie electrică. Deconectați cablul de alimentare CA și mențineți întrerupătorul în poziția „Oprit". Pornirea alimentării poate provoca incendiu sau fum. Nu deschideți carcasa pentru a evita electrocutarea.

Nu creați orice modificări sau modificare

Sunteți avertizat(ă) că orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres în acest manual vă pot anula autoritatea de a utiliza acest echipament.

A nu se lăsa la îndemâna apă/umiditate

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, țineți acest aparat departe de apă/umezeală.

Fără lichid în apropiere

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu așezați băuturi/lichide în apropiere, ca măsură de precauție.

Nu deschideți dulap

Dacă în carcasă intră orice obiect solid sau lichid, deconectați unitatea de la priză și solicitați verificarea acesteia de către personal calificat înainte de a o utiliza din nou.

ATENȚIE

Plasează asta aparat ferm

Evitați așezarea acestui aparat pe o masă instabilă. Nu înclinați aparatul.

Departe de căldură și praf

Evitați amplasarea acestui aparat în locuri prăfuite / cu temperaturi ridicate

Conexiuni către alte dispozitive

Când conectați acest aparat, vă rugăm să consultați manualul de instalare al dispozitivelor de conectare.

Note privind operațiunile în siguranță

Configurare inițială

- Amplasați playerul într-un loc cu ventilație adecvată pentru a preveni acumularea de căldură în aparat.
- Nu așezați playerul pe o suprafață moale, cum ar fi un covor, care ar putea bloca orificiile de ventilație de pe partea inferioară.
- Nu așezați playerul în apropierea surselor de căldură sau într-un loc expus la lumina directă a soarelui, praf excesiv sau șocuri mecanice.

Cerințe de alimentare

- [V c.a., 50 / 60 Hz]

ATENȚIE LA CABLUL DE ALIMENTARE

- Manevrați cablul de alimentare trăgând de ștecher. Nu scoateți ștecherul trăgând de cablu și nu atingeți niciodată cablul de alimentare când aveți mâinile ude, deoarece acest lucru ar putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu așezați unitatea, o piesă de mobilier etc. pe cablul de alimentare sau prindeți cablul.
  Nu faceți niciodată noduri în cablu și nu îl legați cu alte cabluri. Cablurile de alimentare trebuie să fie poziționate astfel încât să nu fie susceptibile de a fi călcate pe ele. Un cablu de alimentare deteriorat poate provoca incendii sau vă poate electrocuta. Verificați cablul de alimentare din când în când.


La reparare

- Vă rugăm să consultați distribuitorul nostru autorizat cel mai apropiat de dumneavoastră.

Intrare prin efracție

● Deoarece în TB-50 se utilizează condensatoare electrolitice mari, este nevoie de timp pentru rodaj. Lăsarea alimentării continue timp de aproximativ o săptămână după cumpărare ajută la rodajul egalizatorului, permițându-vă să vă bucurați de un sunet mai bun.





1

Comutator de alimentare

Acest comutator pornește și oprește alimentarea de fiecare dată când este apăsat. După pornirea alimentării, dispozitivul intră într-o fază de încălzire care durează aproximativ 60 până la 90 de secunde, timp în care LED-ul se aprinde în portocaliu. Când LED-ul se schimbă în roșu, funcția de dezactivare a sunetului este dezactivată, iar dispozitivul este gata de utilizare.

2

Priză de alimentare

Conectați dispozitivul la o priză de alimentare folosind cablul de alimentare CA inclus.

Evitați utilizarea dispozitivului în medii de alimentare care nu corespund cerințelor de tensiune specificate.

3

Output1

Ieșire standard. Această ieșire este recomandată pentru utilizare normală.

4

Output2

Ieșirea 1 cu filtru subsonic adăugat (20 Hz, -6 dB/oct). Folosiți această ieșire atunci când discurile deformate sau altele similare cauzează mișcarea excesivă a wooferului.

5

Terminale de intrare

Conectați cablurile de semnal de la playerul analogic la terminalele L (stânga) și R (dreapta).

- Important: Cablurile de semnal de la playerul analogic alimentează și cartușul. Asigurați-vă că conexiunile L și R nu sunt inversate, deoarece polaritatea incorectă va împiedica funcționarea cartușului.
- Atenție: Nu conectați cartușe MM sau MC la acest egalizator, care este conceput exclusiv pentru cartușe optice. Curentul care trece prin bobinele cartușelor MM sau MC poate provoca daune ireparabile.

6

Terminal GND

Conectați firul de împământare de la playerul analogic la acest terminal.

7

Selector de tăiere (CUT OFF)

Selectează frecvența inițială a întreruperii frecvențelor joase, fie 30 Hz, fie 50 Hz. Se aplică atât la Output1, cât și la Output2.

8

Dimmer

Reglează luminozitatea LED-ului încorporat sub tuburile vidate, continuu, de la MIN la MAX. Această iluminare este doar pentru aspect și nu afectează calitatea sunetului sau funcționarea tuburilor. LED-ul rămâne slab aprins chiar și în poziția MIN.

Cele trei cercuri roșii indică șuruburile care trebuie scoase.

Înlocuirea tuburilor vidate

AtențieÎnainte de a începe, opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare CA.
Tuburile vidate se încing extrem de tare. Așteptați cel puțin 15 minute după oprirea alimentării și lăsați-le să se răcească complet înainte de a începe lucrul.

Procedură

1. Folosind o cheie hexagonală (Allen), slăbiți și scoateți cele trei șuruburi cu cap hexagonal M3 indicate de cercurile roșii.
2. Trageți panoul din spate spre dumneavoastră pentru a-l scoate.
3. Înlocuiți tubul (tuburile) vidat(e).
4. Reatașați panoul din spate și strângeți cele trei șuruburi.
5. Conectați cablul de alimentare CA.

Atenționări

- Tubul vidat se încălzește în timpul și imediat după operațiune. Evitați atingerea directă a tubului pentru a preveni arsurile sau rănirea.
- TB-50 folosește o lampă vidată ECC82 (12AU7) de înaltă calitate. Deși este posibilă înlocuirea acesteia cu o altă lampă ECC82 (12AU7) de la un alt producător, TB-50 este optimizat pentru a oferi performanțe stabile cu lampile compatibile cu fabricația furnizate de noi. Înlocuirea proprie a lampei poate duce la dezechilibre de ieșire sau la o funcționare instabilă. Procedați cu precauție dacă înlocuiți lampa.

AVERTISMENT

Înlocuirea tubului vidat cu orice alt model decât ECC82 (12AU7) poate duce la funcționarea defectuoasă sau la deteriorarea circuitelor interne. Evitați utilizarea tuburilor incompatibile.