



Jade Audio EW 1

prezentare generala




instructiuni de incarcare



Asezati casca stanga si casca dreapta in cutia de transport si incarcare, fiecare in pozitia corespunzatoare . Castile vor fi incarcate in mod automat.

indicatoare incarcare



Conectare prin Bluetooth

Imperechere cu un dispozitiv nou

Daca le folositi pentru prima data sau le utilizati dupa ce au fost resetate (sters istoricul de imperecheri cu dispozitive Bluetooth) , castile vor porni automat imediat ce au fost scoase din cutia de transport si incarcare. Dupa circa 2 secunde, castile se conecteaza intre ele automat (casca stanga se va conecta la cea dreapta) – indicatorii luminosi de pe marginea dreapta a castilor vor lumina **Rosu Albastru** alternativ.


In acest moment, porniti conexiunea Bluetooth de pe telefonul dvs si cautati **JadeAudio EW1** sau **JadeAudio EW1 R** si conectati-va cu castile.

Nota :

- 1 - daca bagati castile la loc in cutia de transport si incarcare, acestea se vor opri automat.
- 2 - La prima imperechere sau daca au fost resetate, castile stanga si dreapta trebuie tinute la maxim 20 cm si fara obiecte interpose intre ele pentru a realize imperecherea castii stanga cu dreapta.

Imperechere prin Bluetooth in mod uzual

Cu castile pornite, tineti apasat butonul lateral de pe ambele casti simultan pentru circa 5 secunde – indicatorii luminosi vor lumina **Rosu Albastru** alternative si castile vor fi pregatite pentru imperechere.



Reconectare


Dupa ce scoateti castile din cutia de transport si incarcare, castile vor incerca in mod automat sa se conecteze intre ele (casca stanga cu cea dreapta). Dupa circa 2 secunde vor cauta ultimul dispozitiv conectat si vor incerca sa se conecteze la el, daca acesta este disponibil (pornit si cu Bluetooth active).

Daca nu se conecteaza castile intre ele (stanga cu dreapta), puteti forta reconectarea prin tinerea apasata a butonului lateral timp de 5 secunde , pe ambele casti simultan.

Resetarea conexiunilor

Pentru a sterger lista dispozitivelor conectate din memoria castilor, apasati butonul pentru circa 8 secunde. Dupa un semnal sonor, luminile **Rosu Albastru** se vor aprinde). In acest moment, apasati dublu (dublu click) pe buton si lumina Albastru va incepe sa pulseze – se va sterge istoricul imperecherilor prin Bluetooth si imperecherea castilor stanga cu dreapta. Va fi necesar sa refaceti imperecherea castii stanga cu dreapta cf instructiunilor de mai sus.

Operare Butoane



Nota : Se va auzi un semnal sonor daca o functie a fost operata cu success (cu exceptia volum mai tare , volum mai incet).

Precautii

Va recomandam sa utilizati un incarcator de 5 V care sa poata debita un current de minim 1 A. In caz contrar puteti strica bateria (lucru neacoperit de garantie).

Va sugeram sa nu utilizati castile in conditii extreme de temperature (peste 45 grade C si sub 0 grade C). In aceasta situatie se pot strica castile (lucru neacoperit de garantie).

Tehnologia Bluetooth are o arie de acoperire de circa 10m. Transmisia este afectata de obstacole fizice (oameni, obiecte metalice, pereti, etc) sau de interferente electromagnetice. In aceste situatii se poate intrerupe conexiunea sau pot aparea zgomote parasite

Utilizarea prelungita la volum mare va poate afecta iremediabil auzul.

Diferite surse pot avea nivele diferite de volum. Va recomandam sa dati castile mai incet (la minim) inainte sa schimbati sursele de semnal (inclusive playere software sau servicii de streaming)

Daca nu sunt folosite un timp indelungat, va recomandam sa reincarcati periodic castile. Altfel, bateria se poate deteriora (lucru neacoperit de garantie)