

# Beosound Explore

## Ghid de inițiere rapidă




Bang & Olufsen




**DESCĂRCAȚI APLICAȚIA BANG & OLUFSEN**

**[on.beo.com/app](https://on.beo.com/app)**


# Pornirea




# ÎMPERECHEREA BLUETOOTH



## CONFIGURAȚI ÎN APLICAȚIA BANG & OLUFSEN




## CONTROLUL MUZICII




- ▷|| Play / Pause
- ● > Next
- ● ● < Previous


# ATAȘAREA CARABINEI



# ÎNCĂRCAREA





# ÎMPERECHEREA STEREO




Bang & Olufsen App



## DEZPERECHEREA STEREO





Bang & Olufsen App





## PREZENTARE GENERALĂ A CONȚINUTULUI CUTIEI



**AI NEVOIE DE AJUTOR?**



**[on.beo.com/call](https://on.beo.com/call)**

**GLOBAL 24/7 HOTLINE - ENGLEZĂ**

**+44 20 39 36 14 83**

**[on.beo.com/beosound-explore-support](https://on.beo.com/beosound-explore-support)**