


Beosound A1 3rd Gen
Ghid rapid de început


Descarcă aplicația Bang & Olufsen



Porniți pentru împerechere automată Bluetooth




Configurați în aplicația Bang & Olufsen




Controale – Media

▷ Pornire / Oprire	O singură apăsare
+ Volum mai tare	O singură apăsare
– Volum mai încet	O singură apăsare
▷ Următoarea melodie	Dublă apăsare
▷ Melodia anterioară	Triplă apăsare


Controale – Apeuri

▷ Acceptare apeluri	O singură apăsare
▷ Respingere/finalizare apel	Apăsare prelungită
+ Volum mai tare	O singură apăsare
– Volum mai încet	O singură apăsare
 Mut	O singură apăsare

Împerechere bluetooth



Încărcare



Pentru ghidul utilizatorului, consultați:



on.beo.com/support sau Bang & Olufsen App

AI NEVOIE DE AJUTOR?



on.beo.com/call

GLOBAL 24/7 HOTLINE - ENGLEZĂ

+44 20 39 36 14 83

on.beo.com/beosound-explore-support