

# WiiM



## Telecomandă vocală WiiM

**Îmbunătățiți-vă experiența de ascultare**

## CUPRINS

1. INTRODUCERE.....	3
2. CE ESTE ÎN CUTIE .....	4
3. SPECIFICAȚII TEHNICE.....	5
4. CONTROLE .....	6
5. CONECTAREA TELECOMANDEI .....	8
5.1 INTRODUCEȚI DOUĂ BATERII „AAA” .....	9
5.2 CONECTAREA CU UN DISPOZITIV WIIM.....	9
5.3 FOLOSIȚI TELECOMANDA.....	9
6    FAQ.....	11
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	12
Declarații CE/FCC.....	13

## 1. INTRODUCERE

Scopul nostru la WiiM este să vă oferim cele mai simple și mai accesibile sisteme audio Hi-Fi, fără pierderi de sunet. Cu soluția noastră patentată de streaming audio încorporată în toate produsele noastre de înaltă calitate și în aplicația mobilă, veți avea acces la muzică în toată casa. Toate produsele noastre sunt dezvoltate cu cel mai bun design și o interfață intuitivă pentru utilizator.

Faceți cunoștință cu telecomanda vocală WiiM, un accesoriu pentru streamerele WiiM Mini și Pro. Folosiți telecomanda cu căutarea vocală și controlați-o prin Alexa cu un dispozitiv Alexa suplimentar încorporat. Puteți utiliza telecomanda pentru a reda sau a întrerupe, a sări la melodia anterioară sau următoare, a controla volumul, a dezactiva sunetul și a lansa melodia, postul de radio sau podcastul preferat presetat.

Are patru butoane presetate personalizabile care pot fi folosite pentru a reda presetările muzicale preferate sau pentru a le personaliza pentru alte acțiuni de control al dispozitivului.

Pur și simplu asociați telecomanda vocală WiiM cu WiiM Mini sau Pro din aplicația WiiM Home și utilizați dispozitivele WiiM fără aplicație sau dispozitiv suplimentar încorporat Alexa.

## **2. CE ESTE ÎN CUTIE**

Telecomanda vocală și ghidul de pornire rapidă sunt incluse în pachet.


**Notă: Pachetul telecomenzii vocale WiiM nu include două baterii „AAA”.**

### 3. SPECIFICAȚII TEHNICE

---

Caracteristică	Descriere
<b>Putere</b>	Necesită două baterii „AAA” (nu sunt incluse)
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 5.0 cu consum redus de energie, bandă de 2,4 GHz.
<b>Interval de operare</b>	Comandă prin buton – până la 15 m. Comandă vocală – până la 9 m.
<b>Greutate</b>	50 g
<b>Dimensiune</b>	1,5 x 6,2 x 0,6 in (38 x 157 x 15 mm)

## 4. CONTROLE



### BUTOANE ȘI INTERFAȚĂ DE INTRARE/IEȘIRE

Butoane	Funcții
<b>Putere</b>	Puneți dispozitivul în modul standby
<b>Voce</b>	Apăsați și mențineți apăsat acest buton pentru a utiliza funcția Alexa „apasă-și-vorbește”
<b>Redare/Pauză</b>	Începeți redarea conținutului presetat (apăsare scurtă) sau salvați conținutul favorit ca presetare (apăsare lungă)

	presa)
<b>Mărire volum</b>	Măriți volumul
<b>Reducere volum</b>	Reduceți volumul
<b>Anterior</b>	Redă melodia anterioară
<b>Următorul</b>	Redă următoarea piesă
<b>Sursă</b>	Comutator intrare surse între rețea, Bluetooth, intrare auxiliară, intrare linie sau SPDIF
<b>Mut</b>	Dezactivați redarea curentă
<b>Microfon</b>	Folosit pentru a înregistra vocea când butonul vocal este apăsat și ținut apăsat

**NOTE:**


## 5. CONECTAREA TELECOMANDEI

Înainte de a-l utiliza cu streamerul WiiM, trebuie mai întâi să-l asociați.

### 5.1 INTRODUCEȚI DOUĂ BATERII „AAA”


1. Scoateți capacul din spate al telecomenzii vocale WiiM
2. Introduceți două baterii „AAA”
- ③ Puneți telecomanda în modul de asociere apăsând și ținând apăsat simultan butoanele „Sursă” și „Dezactivare sunet” timp de două sau mai multe secunde.

**\* Notă: Pachetul telecomenzii vocale WiiM nu include două baterii „AAA”.**



## 5.2 CONECTARE CU DISPOZITIVUL WIIM

- Deschide aplicația WiiM Home.
- Selectați fila Dispozitiv > Atingeți pictograma roată dințată pentru setările dispozitivului > Derulați în jos și selectați „Telecomandă” pentru a adăuga o telecomandă vocală.
- Dacă telecomanda este în modul de asociere, puteți vedea următorul cartonaș.
- Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza asocierea.



## 5.3 FOLOSIȚI TELECOMANDA

- Încercați controlul de redare
  - o Redare/Pauză
  - o Mut
  - o Volum sus, jos
  - o Următoarea piesă, piesa anterioară
  - o Comutare surse de intrare
- Încercați presetările
  - o În mod implicit, butoanele presetate 1~4 corespund presetărilor 1 până la 4 din aplicația WiiM Home.
    - o Atingeți-l pentru a reda presetarea corespunzătoare
- Încearcă Alexa cu funcție „Apasă și vorbește”
  - o Apăsați și țineți apăsat butonul „MIC” pentru a rosti comanda Alexa. După ce terminați înregistrarea, eliberați butonul MIC.
    - o Încearcă orice comandă Alexa (de exemplu, similară cu celelalte dispozitive Alexa de la distanță, fără a rosti cuvântul de declanșare „Alexa”)
    - o Iată câteva lucruri de încercat:
      - „Redă zilnic melodii de pe Spotify”
      - „Redă coloana mea sonoră de pe Amazon Music”
      - „Volumul 5”
      - „Rezumatul meu zilnic”

*„Pune radioul ESPN”*

*„Redă Pandora”*

Pentru a utiliza butonul vocal de pe telecomandă, vă rugăm să vă conectați mai întâi la contul Amazon pentru serviciul vocal Alexa pe dispozitivul WiiM asociat cu aplicația WiiM Home.

## 6 Întrebări frecvente

Dacă întâmpinați probleme cu streamerul de la distanță, încercați mai întâi aceste soluții:

- Ce pot face dacă nu găsesc telecomanda din aplicație?
  - Asigurați-vă că telecomanda este alimentată cu două baterii „AAA”. Noua telecomandă nu are baterii.
  - Reporniți telecomanda scoțând bateriile și introducându-le din nou.
  - Apăsăți și țineți apăsat simultan butoanele „Sursă” și „Dezactivare sunet” timp de două secunde. Accesați aplicația
  - WiiM Home, selectați fila Dispozitiv > Atingeți pictograma roată dințată pentru setările dispozitivului > Telecomandă pentru a-l adăuga din nou.
  
- Ce pot face dacă dispozitivul meu nu preia comanda vocală?
  - Asigurați-vă că celelalte butoane ale telecomenzii funcționează. Mutați-vă mai
  - aproape de dispozitivul WiiM Mini sau WiiM Pro asociat. Încercați câteva comenzi
  - scurte pentru a vedea dacă funcționează.
  
- Pe lângă Alexa, este compatibil cu Siri sau asistentul vocal Google?
  - Nu, telecomanda este compatibilă doar cu asistentul vocal Amazon Alexa.

## SPRIJIN

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, vă rugăm să ne trimiteți un tichet prin aplicație sau un e-mail despre problema pe care o întâmpinați.

Aplicația WiiM Home: Setări > Feedback, Setări > Întrebări frecvente

Site web: [wiimhome.com/support](http://wiimhome.com/support)

E-mail: [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

Ghiduri de utilizare a produsului: [wiimhome.com/support](http://wiimhome.com/support)

## RESETAREA TELECOMANDEI VOCALE WIIM

Apăsăți și țineți apăsat simultan butoanele „Sursă” și „Dezactivare sunet” timp de două secunde. Se va șterge tot istoricul asociat.

## **INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

**IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTAȚII VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE**

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Respectați toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
6. Curățați doar cu o cârpă uscată.
7. Nu blocați niciun orificiu de ventilație. Instalați conform instrucțiunilor producătorului.
8. Nu instalați în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare de călcat sau ciupit, în special la nivelul ștecherelor, prizelor și în punctul în care acesta iese din aparat.
10. Folosiți doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
11. Deconectați acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
12. Apelați la personal calificat pentru toate lucrările de service. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi atunci când sursa de alimentare externă, cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
13. Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți acest produs la ploaie, lichide sau umezeală.
14. NU expuneți acest produs la picurare sau stropire și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe sau în apropierea produsului.
15. Nu lăsați produsul departe de foc și surse de căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse, pe sau în apropierea produsului.
16. NU efectuați modificări neautorizate la acest produs.
17. NU utilizați în vehicule sau ambarcațiuni.
18. Utilizați acest produs numai cu sursa de alimentare furnizată.
19. În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
20. Din cauza cerințelor de ventilație, nu se recomandă amplasarea produsului într-un spațiu închis, cum ar fi într-o cavitate a peretelui sau într-un dulap închis.
21. Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani.
22. Acest produs conține material magnetic. Consultați medicul dumneavoastră pentru a afla dacă acest lucru ar putea afecta dispozitivul medical implantabil.
23. Nu amplasați și nu instalați suportul sau produsul în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi șeminee, calorifere, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

## Declarații CE/FCC

**Informații despre expunerea la radiofrecvență:** Pentru a menține conformitatea cu cerințele FCC privind expunerea la RF, utilizați un produs care menține o distanță de separare de 20 cm între corpul utilizatorului și gazdă. Limita MPE pentru expunerea la RF la frecvența de predicție și care îndeplinește conformitatea privind expunerea la RF.

### Declarație FCC:

Acest dispozitiv respectă partea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

NOTĂ: Producătorul nu este responsabil pentru nicio interferență radio sau TV cauzată de modificări sau schimbări neautorizate aduse acestui echipament. Astfel de modificări sau schimbări ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și utilizează energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.

Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.


### Declarație CE:

Informații privind expunerea la radiofrecvență: Nivelul de expunere maximă admisibilă (MPE) a fost calculat pe baza unei distanțe de  $d=20$  cm între dispozitiv și corpul uman. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de expunere la radiofrecvență, utilizați produse care mențin o distanță de 20 cm între dispozitiv și corpul uman.

Nu utilizați dispozitivul în medii cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, nu expuneți niciodată dispozitivul la lumina puternică a soarelui sau la medii prea umede. Temperatura potrivită pentru produs și accesorii este 0°C-40°C.

**Interval de frecvență de funcționare și putere maximă de transmisie**  
Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz, <9,11 dBm EIRP  
WLAN 2,4GHz: 2412MHz ~ 2472MHz, <20 dBm EIRP  
WLAN 5GHz: 5150MHz ~ 5825MHz, <20 dBm EIRP

Dispozitivul destinat funcționării în banda 5150-5350 MHz este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare cu sistemele mobile de satelit co-canal.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	CH	IS	LI	NO	TR		

**Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.**

**Conformitate cu reglementările UE**

Prin prezenta, Linkplay Technology Inc. Corporation declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

